

workmann

WIENER TELESKOPSTIGE



Fuld udfoldelse af stige:

1. Stofremmen løsnes omkring stigen.
2. Sørg for at stigen er på en sikker, flad og plan overflade.
3. Sæt én fod på nederste faste trin på stigen.
4. For at folde stigen ud, løftes trinnet ovenover indtil trinnet klikker på plads.
5. Gentag punkt 4 for hvert trin indtil stigen er foldet ud i fuld længde.
6. Når alle trin er udfoldet og klikket ind i position, er stigen klar til anvendelse.

Udfoldelse af stigen til forskellige formål:

1. Til dobbelt-teleskopstige: Tag fat i begge sider af stigen og fold stigen ud max højde. Derefter sammenfold til ønsket højde i begge sider.
2. Til wiener/trappe-teleskopstige: Tag fat i begge sider af stigen og fold stigen ud til ønsket højde. Derefter sammenfold den ene side, til ønsket højde.



Workmann A/S

Knullen 22

5260 Odense S

Tlf: 70 22 72 92

Danmark