



## Installationsvejledning

Terrassevarmer hængende med LED lys sort

80012186

ZHQ2169-R MLED-black



Læs venligst installationsvejledningen inden du tager terrassevarmeren i brug!

## Specifikationer

Spænding	Elektrisk 240V, 50Hz
Effekt	900/1200/2100W
Dimensioner	60 x 60 x 35 cm

## Inden brug

Inden du tager terrassevarmeren i brug, skal du sørge for at tjekke, at alt indholdet er med.

Sørg for at bruge installationsvejledningen således at du får samlet terrassevarmeren korrekt.

OBS! Du må **IKKE** tilslutte terrassevarmeren til et strømstik før hele produktet er samlet!

Det er vigtigt at du tjekker alle komponenter igennem for eventuelle skader, fejl eller mangler.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende terrassevarmeren du har købt, skal du kontakte din forhandler.

## Opsætning og placering af terrassevarmer

Du kan aktivere varmeren ved at anvende den medfølgende fjernbetjening ved at trykke på ON knappen.

Tryk på ON/OFF-knappen for at aktivere varmeren.

For at aktivere varmeren på den laveste frekvens (900W), tryk da på den venstre side på fjernbetjeningen.

For at aktivere den midterste frekvens (1200W), tryk da på den højre side på fjernbetjeningen.

For at aktivere den højeste frekvens (2100W), tryk da både på den venstre og højre side på fjernbetjeningen.

**VIGTIGT!** For at få varmeren til at fungere korrekt, skal fjernbetjeningen peges mod terrassevarmeren.

### Aktiveringsknap

Tryk på ON/OFF-knappen for at aktivere varmeren.

Tryk 1 gang på knappen for at få varmeren tændt den midterste frekvens (1200W).

Tryk 2 gange på knappen for at få varmeren tændt på den højeste frekvens (2100W).

Tryk på knappen 3 gange for at aktivere LED lyset uden varme.

Tryk på knappen 4 gange for at aktivere LED lyset og varmeeenheden (2100W).

Tryk på knappen 5 gange for at slukke for LED lys og varmen.

## Sikkerhedsinstruktioner

**VIGTIGT!** Sørg for at terrassevarmeren er fastmonteret inden brug.

1. Sæt varmeren op udenfor eller i et stort åbent område og godt væk fra eventuelle forhindringer såsom grene. Brug ikke varmeren i nærheden af genstande, der kan blive påvirket af varme, såsom møbler, gardiner eller andre brændbare genstande. (minimumsafstand 1 meter).
2. Anvend **IKKE** terrassevarmeren i nærheden af badekar, vaskeområder eller svømmebassiner.
3. Anvend **IKKE** terrassevarmeren i områder som ikke er ventileret.
4. Anvend **IKKE** terrassevarmeren i nærheden af gas, benzin, maling, letantændelige eller ætsende produkter.
5. Skub **IKKE** nogen genstande igennem, bloker eller dæk grillen på varnehovedet til.
6. Anbring **IKKE** terrassevarmeren umiddelbart over eller under en stikkontakt.
7. Bevæg eller flyt **IKKE** terrassevarmeren, når den er tilsluttet en strømforsyning. Vent altid på, at terrassevarmeren er kølet af, før den opbevares eller fjernes.
8. Du må **IKKE** røre ved terrassevarmeren når den er i brug eller fortsat er varm. Enheden vil forblive varm et stykke tid efter anvendelse.
9. Hold børn og dyr væk fra terrassevarmeren.
10. Indikationen af kontakternes forskellige positioner skal være synlig fra en afstand af 1 m.
11. Genstande liggende på jorden skal være placeret på horisontale og flade overflader. Væggenstande skal ligeledes være fastmonteret horisontalt.
12. Dæk ikke terrassevarmeren til imens den er i brug eller når den fortsat er varm.
13. Du må **IKKE** vikle ledningen rundt om terrassevarmeren.
14. Terrassevarmeren skal være fastmonteret når den anvendes.
15. Hvis du er i tvivl om installationen af terrassevarmeren, kontakt da altid en elektriker.
16. Terrassevarmeren er kun egnet til privat brug. Den må **IKKE** anvendes på en byggeplads, drivhus, lade eller stald, hvor der er brændbart materiale
17. Rengør **IKKE** terrassevarmeren imens den er varm, vent til den er helt afkølet.
18. Anvend **IKKE** terrassevarmeren til at tørre tøj, håndklæder eller lignende.

19. Anvend **IKKE** terrassevarmeren som en saunavарmer.

20. Anbring **IKKE** terrassevarmeren i vand.

21. OBS Der kan forekomme to mørke punkter på overfladen af varmeelementerne i løbet af de første par minutter efter, at de er tændt. Dette er normalt og vil ikke påvirke enhedens ydeevne.

## Pleje og vedligeholdelse

Når terrassevarmeren er blevet afbrudt fra elforsyningen, rengør da terrassevarmeren udvendigt med en fugtig klud.

Brug **IKKE** ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler eller nedsænk terrassevarmeren i vand.

Enhver vedligeholdelse eller reparation, herunder udskiftning af halogenrøret, bør kun udføres af en kvalificeret elektriker eller af et anbefalet serviceværksted.

## Generelt

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år.

Reklamationen dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl ikke slid del. Der hæftes ikke for følgeskader.



Husk at gemme din købskvittering, som gælder som dokumentation. Købskvitteringen skal fremvises ved enhver form for reklamation. Dette produkt opfylder de gældende EU-krav for elektriske produkter.

## Bortskaffelse af apparater og batterier



Efter implementeringen af det europæiske direktiv 2002/96/EU i det nationale retssystem gælder følgende:

Elektriske og elektroniske enheder må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Forbrugere er ved lov forpligtet til at returnere elektriske og elektroniske enheder ved udløbet af deres levetid til de offentlige indsamlingssteder, der er oprettet til dette formål eller salgssted.

Detaljer om dette er defineret af den nationale lovgivning i det respektive land. Dette symbol på produktet, brugsanvisningen eller pakken angiver, at et produkt er underlagt disse regler.

Ved at genbruge, genbruge materialerne eller andre former for udnyttelse af gamle enheder, yder du et vigtigt bidrag til at beskytte vores miljø.

