

Installationsvejledning
HEATUS elektrisk terrassevarmer hængende
VRUW
80012273
ZHQ1524-WA-I

Læs venligst installationsvejledningen inden du tager terrassevarmeren i brug!

Specifikationer

Spænding	220-240V, 50Hz
Strømforbrug	600/1500 W
Dimensioner	42.5 cm x 42.5 cm x27 cm
Nettovægt	1.6 kilo

Inden brug

Inden du tager terrassevarmeren i brug, skal du sørge for at tjekke, at alt indholdet er med.

Sørg for at bruge installationsvejledningen således at du får samlet terrassevarmeren korrekt.

OBS! Du må **IKKE** tilslutte terrassevarmeren til et strømstik før hele produktet er samlet!

Det er vigtigt at du tjekker alle komponenter igennem for eventuelle skader, fejl eller mangler.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende terrassevarmeren du har købt, skal du kontakte din forhandler.

Operation

Sørg for at placere terrassevarmeren på en flad loftoverflade.

Den krog som du vælger at hænge terrassevarmeren op med, skal kunne bære 3-4 gange vægten af selve produktet. Derfor er det vigtigt at du vælger en stærk og kraftig krog.



Monter krog A på krogen du har placeret i loftet, og indsæt derefter krogen i den ønskede højde.

Afstanden fra gulvet og til den nederst del af terrassevarmeren, skal som minimum være 1.8 M.

Sæt derefter terrassevarmeren i en stikkontakt.

Sørg for at terrassevarmeren hænger lige – da den er indbygget med en tilt-funktion vil den ikke virke hvis du forsøger at tænde den når den ikke er i den rigtig position.

For at tænde for terrassevarmeren, skal du hive i snoren som er monteret i bunden af produktet. Så snart du har tændt den, vil den begynde at lyse og udsende varme.

For at slukke for terrassevarmeren skal du blot hive i snoren igen.

Pleje og vedligeholdelse

Sluk for terrassevarmeren og lad den afkøle til den er helt kold.

For at sørge for at terrassevarmeren er pæn og ren, kan du med fordel vaske/rekse den udvendigt med en fugtig klud. Efter du har rengjort produktet, skal du huske at tørre terrassevarmeren af med en tør klud.

Anvend en fugtig klud til at tørre terrassevarmeren af udenpå, der må **IKKE** anvendes ætsende stoffer eller opløsningsmidler/rengøringsmidler. Ligeledes må terrassevarmeren **IKKE** nedsænkes i vand.

Vent med at tænde for terrassevarmeren igen, til den er helt tør.

Sikkerhedsinstruktioner

- Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt for at nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød.
- Sørg for at strømforsyningen passer til terrassevarmerens klassifikationsmærke.
- Efterlad aldrig terrassevarmeren uden opsyn, hvis den er tændt.
- Frakobl altid strømforsyningen til terrassevarmeren, når den ikke er i brug.
- For at frakoble terrassevarmeren skal den først afbrydes ved at trykke på kontakten på terrassevarmeren. Fjern derefter stikket fra stikkontakten. Frakobl aldrig terrassevarmeren ved blot at trække stikket ud.
- For at undgå brandsår hold altid afstand til terrassevarmeren, når den er tændt, da den vil blive meget varm.
- **Vigtigt!** Børn skal være under opsyn, hvis de er i nærheden af den tændte terrassevarmer.
- Det er ikke tilladt, at børn leger med terrassevarmeren.
- Rengør ikke terrassevarmeren når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt nedkølet før den rengøres.
- Flyt ikke terrassevarmeren når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt nedkølet, og tjek at terrassevarmeren ikke er tilsluttet strøm før den flyttes.
- Hold brandbare materialer som møbler, puder, gardiner og planter mm. mindst 1 meter fra terrassevarmeren, når den er tændt.
- Sørg for at terrassevarmeren er placeret minimum 1,8 meter fra gulv og minimum

- 0,5 meter fra loft/tag og vægge.
- Terrassevarmerens varmelegeme må ikke vende op mod loftet/taget. Varmelegemedet skal vende mod det område, der ønskes opvarmet.
 - **Advarsel!** For at undgå overophedning er det vigtigt, at terrassevarmeren ikke er dækket til, når den er tændt.
 - Brug ikke produktet hvis der er nogen synlige tegn på, at terrassevarmeren er beskadiget. Kontakt leverandøren.
 - Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på enheden. Kun kvalificerede elektrikere bør lave service eller reparationer. Ved forsøg på at reparere enheden på eget initiativ bortfalder reklamationsretten.
 - Udskift **IKKE** eller forsøg at udskifte varmelegemet i dette produkt.
 - Terrassevarmeren er til udendørsbrug. Brug ikke terrassevarmeren i fugtige miljøer som ved udendørs brusebade og svømmebassiner.
 - Vikl ikke ledningen rundt om terrassevarmeren.
 - Tildæk ikke ledningen under tæpper, løbere eller lignende belægninger. Anbring ledningen væk fra alt færdsel for at undgå faldulykker.
 - Indsæt ikke fremmede objekter i ventilationen eller åbningen på terrassevarmeren, da dette kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af terrassevarmeren.
 - Brug ikke terrassevarmeren i områder med benzin, maling eller hvor andre brandfarlige væsker bruges eller opbevares.
 - Undlad at brug forlængerledning til terrassevarmerens strømforsyning, da forlængerledningen kan overophede og skabe en potentiel brandfare. Hvis det er yderst nødvendigt at bruge en forlængerledning, er det vigtigt at sørge for, at den er egnet til udendørsbrug og har en RCD-enhed tilknyttet.
 - Sikre altid at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, der er testet til udendørsbrug.
 - Terrassevarmeren er produceret til privatbrug alene og bør ikke bruges kommercielt. Alt alternativ brug som ikke er anbefalet af leverandøren, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
 - Rør ikke terrassevarmeren, ledningen eller stikkontakten med våde hænder.

Generelt

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år. Reklamationen dækker mangelfuld udførelse eller materiale – og funktionsfejl ikke slid del.

Der hæftes ikke for følgeskader.



Husk at gemme din købskvittering, der gælder som dokumentation. Købskvitteringen skal fremvises ved enhver form for reklamation.

Dette produkt opfylder de gældende EU-krav for elektriske produkter.

Moreland A/S
Knullen 22
5260 Odense S