




MANUAL

exracer

1	2	3	A  80011805 1stk.
	B  80018686 5 stk.	C  80018685 1 stk.	D  80011800 1 stk.
	E  80011801 1 stk.	F  1 stk.	G  1 stk.
	H  80018626 1 Sæt	I  80018925 4 stk.	J  M6*20mm 4 stk.
	K  M6*30mm 4 stk.	L  M8*40mm 4 stk.	M  2 stk.
4	5	6	

FJERNBETJENING

- Gamerstol og fjernbetjening er kun til indendørs brug.
- Fjernbetjeningen kan ikke tåle vand eller anden form for væske.

Funktioner

1. Fjern plastikken i bunden af fjernbetjeningen før brug.
2. Tryk på ON/OFF for at tænde/slukke fjernbetjeningen.

3. Disse to knapper har forskellige formål alt efter brug:



A. Statisk mode: Justering af lysstyrke (16 grader).

B. Når du er i JUMP3, JUMP7, FADE3 og FADE7: Justering af lysstyrkehastigheden (8 valgmuligheder).

C. Når du er i musik mode: Justering af OP/NED for musikken.

4. På fjernbetjeningen kan der vælges imellem 8 forskellige statiske farver ved at trykke på den ønskede farveknapp.
5. Knapperne JUMP3, JUMP7, FADE3 og FADE7 styrer farveændrende effekter, hvor der skiftes mellem henholdsvis 3 og 7 farver.
6. Knapperne med noderne har hver deres indstilling ift. hvordan farver ændres med musikrytmen:



A. Node 1: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (generel musik). Hvis ingen musik vil alle farve skifte.



B. Node 2: Der skiftes langsomt mellem alle farver til musikkens rytme (rolig musik). Hvis ingen musik vil alle farve skifte langsomt.



C. Node 3: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (aktiv musik). Hvis ingen musik vil de nuværende farver lyse.



D. Node 4: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (DJ musik). Hvis ingen musik vil ingen farver lyse.

