


Exracer Gamerbord med LED
Samlevejledning









Advarsel!



Den maksimale belastning er 100 kg.

Husk at placere bordet på et solidt underlag, så det ikke vælter eller tipper!




	A x 12	M6X16MM
	B x 4	M8x14MM
	C x 10	4x18MM
	D x 1	
	E x 1	Skruetrækker
	F x 4	Beslag

1





AX4




DX1

2



FX4




AX8






DX1




3




4



5



6



Moreland A/S
Knullen 22
Odense S