

Vandspil med LED



Læs venligst manualen inden du begynder at tage vandspillet i brug!

ADVARSEL

- Produktet er kun egnet til udendørs brug.
- Forsøg ikke selv at foretage tekniske eller andre modifikationer af springvandet.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


- Lad aldrig pumpen køre tør.
- Vær opmærksom på, at vandspillet ikke bliver overophedet.
- Træk altid trækket ud, hvis produktet skal kigges nærmere på.
- I længere perioder uden aktivitet, rengør pumpen, vask den med rent vand, tør og opbevar den ved stuetemperatur.

VEDLIGEHOLDELSE

- Hold springvandet i god stand ved at rense det og skifte vandet hver 3. dag.
- Hvis der er snavs fanget i pumpens indsugningsåbninger, skal du koble pumpen fra strømkilden og skylle pumpen under rent rindende vand.

SAMLING AF VANDSPIL

1. Pak alle vandfontæne's dele ud.
2. Tilslut pumpen til gummislangen. Sørg for, at slangen er korrekt tilsluttet og ikke er bøjet.
3. Tilslut LED'erne (stikket som sidder i fontænehuset) til kabelstikket en ad gangen.
4. Tilslut kabelstikket til kablet fra pumpens krop.
5. Installer springvandstoppen på bunden, og sørg for, at den er stabil, før du fortsætter.
6. Tilslut pumpens ledning til adapteren.
7. Fyld bassinet med rent vand.
8. Sæt stikket i stikkontakten. Hvis det er installeret korrekt, vil vandet begynde at strømme fra systemet.



TYPISKE FEJLMELDINGER

Problem	Mulig årsag	Løsning
Pump starter ikke	Ingen elektricitet	Kontrollere den elektriske forbindelse
	Defekt pumpe	Udskiftning af pumpe
Pump kører, men der kommer ikke vand ud	Slangetilslutningssystem har en lækage	Kontrollere slangetilslutningssystemet
	Pumpen kan have en lækage	Kontroller pumpen for fugtskader
	Forgrovnings eller snavsede springvandsdyser	Adskil og rengør slangen og springvandsdysen