

Vandspil med LED



Læs venligst manualen inden du begynder at tage vandspillet i brug!

Problem	Mulig årsag	Løsning
Pump starter ikke	Ingen elektricitet	Kontrollere den elektriske forbindelse
	Defekt pumpe	Udskiftning af pumpe
Pump kører, men der kommer ikke vand ud	Slangetilslutningssystem har en lækage	Kontrollere slangetilslutningssystemet
	Pumpen kan have en lækage	Kontroller pumpen for fugtskader
	Forgrovnings eller snavsede springvandsdyser	Adskil og rengør slangen og springvandsdysen