




BETJENINGSVEJLEDNING

Varmepanel med fjernbetjening
(Kun til udendørsbrug)

80012333



Læs alle instruktioner grundigt inden montering og brug af denne enhed.
Vejledningen giver dig vigtig og nødvendig information til at montere, betjene
og vedligeholde dit varmepanel.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	3
2.	STRÅLEVARMER	4
3.	YDELSES FUNKTIONER	4
4.	ARBEJDSFORHOLD	4
5.	INSTALLATIONSKRAV	4
6.	INSTALLATIONSVEJLEDNING	5
7.	PLACERING AF TERASSEVARMER	8
8.	FJERNBETJENING	8
9.	INSPEKTION EFTER INSTALLATION	9
10.	INSPEKTION FØR BRUG	9
11.	SPECIFIKATIONER	9
12.	RENGØRING	9

1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL:

1. Dette apparat er ikke tiltænkt personer (inkl. børn) med nedsat fysisk, sans eller psykisk evne. Heller ikke personer med manglende erfaring og viden, bør betjene dette apparat, med mindre de er under vejledning af en person, som kan tage ansvar for deres fælles sikkerhed.

2. Børn bør være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet.

3. Apparatet kan betjenes af børn fra 8 år og op, samt af personer med nedsat fysisk, sans og psykisk evne eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået vejledning i hvordan man bruger apparat sikkert og forstår farerne der er involveret ved brug. Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligehold skal ikke gøres af børn uden opsyn.

FORSIGTIG – Nogle dele i dette produkt kan blive meget varme og forårsage brandsår. Det kræver særlig opmærksomhed, når børn og sårbare personer er tilstede.

4. For at undgå overophedning, dæk ikke varmepanelet til.

5. Varmepanelet må ikke placeres foran en stikkontakt.

6. Hvis ledningen er beskadiget, skal den skiftes ud. Udskiftning skal udføres af fabrikanten eller en anden kvalificeret person for at undgå farlige situationer.

7. Brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater samtidig, i tilfælde af overbelastning. Sørg for at stikket og kontakten er godt forbundet.

8. Tag stikket ud af kontakten, når varmepanelet er slukket.

9. Strålevarmeres overfladetemperatur er høj og skal derfor installeres mindst 2,2 meter over jorden.

10. Afstanden mellem bagsiden af varmeren og væggen bør være mere end 15 centimeter. Objekter skal placeres mindst 20 centimeter fra siderne af varmeren og mindst 1 meter fra forsiden af varmeren.

11. Sørg for at tage stikket ud af strømforsyningen og vente til at varmeren er helt kold, før rengøring.

12. Brugere kan ikke reparere varmepanelet. Svinger apparatet kontakt en autoriseret person.

13. Monter og brug ikke varmepanelet i områder som fremstår brandbare og eksplosive.

14. For at forhindre uheld og personskade, lad være med at indsætte metal eller fremmede objekter i varmepanelet.

15. Rør ikke ved varmepanelets overflade, den er meget varm og kan forårsage skoldning.

16. Varmeren må ikke placeres foran en kontakt.

Dette varmepanel er ikke udstyret med en varmekontrolenhed. Brug derfor ikke varmeren i små rum, når der er personer til stede, der ikke kan forlade rummet på egen hånd, med mindre rummet er under konstant opsyn.

2. STRÅLEVARMER

Lang-infrarød-stråling-varmeren er produceret med unikke tekniker og i et unikt design.

Strålings panelet er udført i en speciel aluminiums legering. Panelets overflade har fået en særlig coating. Indvendig er indlejret et varmeelement. Varmeelementet genererer og overfører varme til mennesker og objekter, men varmer ikke luften op. Varmen spredes i en form for stråling afgivet fra stråling panelets overflade. På den måde fungerer det som solens stråler og luften forbliver frisk og ren.

3. YDELSES FUNKTIONER

Komfort: Brug af dette produkt vil ikke forårsage vind, lys eller lugt. Herved forbliver luften ren uden svævende støvpartikler.

Strømbesparelse: Høj varme generering, god varme effekt og intelligent varmekontrol sparer strøm og energi.

Pålidelighed: Indendørs temperaturen kan frit justeres, uafhængig af varmesæsonens begrænsninger.

Fysisk terapi: Varmestrålingen har effekt på kroppens mikro-cirkulation; cellestrukturen under huden skaber resonans, fjerner mikro-cirkulationens barrierer og tilpasser og balancerer nervesystemet. Derudover fremmer varmemestrålingen forbrændingen og styrker kroppen. Generelt er varmemestråling sundt for krop og sjæl.

4. ARBEJDSFORHOLD

Omgivende temperatur: -30°C til +30°C

Spænding: 220-240V

Frekvens: 50Hz/60Hz

Luftfugtighed: lavere end 95%

5. INSTALLATIONSKRAV

1. Kvalificeret installatør:

Det professionelle installationspersonale skal have et elinstallations certifikat. Installationen bør overholde den nationale sikkerheds standard indenfor elinstallation.

2. Installationsforhold:

(1) Forsyningspændingens udsving bør være indenfor $\pm 10\%$. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det revideres inden installation.

(2) Kan der spores alvorlige risici i brugerens el miljø, må installationen ikke påbegyndes, før disse er elimineret.


(3) El-ledninger bør være forsynet med jordforbindelsesenhed, samt en kontakt.

(4) Aflederen bør forbindes til en jordenhed i bygningen. Hvis dette ikke er muligt, konsultér da en professionel installatør. Forsøg ikke at forbinde aflederen til gasrør, vandrør, lynafledere eller telefon jordforbindelse.


Elektrisk Parameter sammenligningstabel

Vare nr.	Effekt (W)	Mærkestrøm (A)	Spænding (V)
80012330	1800	7.8	230
80012331	2400	10.5	230
80012333	3200	13.9	230

6. INSTALLATIONSVEJLEDNING




Tegning over reservedele inkl. størrelser.




Vare nr.	Dimension A	Dimension B
80012330	1197 mm	600 mm
80012331	1462 mm	800 mm
80012333	1817 mm	1100 mm


Trin 1 – Montering af regulerings- og glidebeslag.




Trin 2 – Montering af glidebeslag på panelvarmeren, som vist på tegningen nedenfor.




Trin 3 – Bor 4 huller i væggen og indfør derefter ekspansionsskruer, som vist på tegningen nedenfor.





Trin 4 – Fastgør reguleringsbeslaget til væggen, som vist nedenfor.



Trin 5 – Monter de to reguleringsbeslag, sørg for at låse beslagene ved hjælp af vingeskruerne.




7. PLACERING AF TERASSEVARMER



Placer varmepanellet mindst 2,20 meter fra jorden, 20 cm nær stående vægge og 30 cm fra loftet.

Placer ikke genstande indenfor en meters afstand til varmepanellets varmeflade.

8. FJERNBETJENING



Vare nr.	Effekt (W)	P1(W)	P2(W)	P3(W)	Tid
80012330	1800	600	1200	1800	24 timer
80012331	2400	800	1600	2400	24 timer
80012333	3200	1070	2140	3200	24 timer

9. INSPEKTION EFTER INSTALLATION

Enheder der skal gennemses	Situationer fremkaldt af forkert installation
Er installationen solid?	Udstyret kan falde ned eller ryste.
Er varme isoleringen korrekt?	Ødelæggelse af genstande tæt på varmepanellet.
Er spændings effekten den samme, som vist på produktet?	Funktions svigt.
Er ledningsforbindelsen korrekt?	Funktions svigt.
Er jordforbindelsen sikkert tilsluttet?	Risiko for lækstrøm
Er el-installationen i overensstemmelse med standarden?	Funktions svigt og beskadigelse af strømkredsen.

10. INSPEKTION FØR BRUG

1. Tænd ikke for strømmen før installationen er helt færdig.
2. Sørg for at alle strømforbindelser er tilsluttet korrekt.
3. Alle spredte genstande skal fjernes fra strålevarmeren.
4. Tilslut strøm for at tjekke strålevarmerens funktions status.

11. SPECIFIKATIONER

Vare nr.	Dimension (mm)	Netto vægt (kg)	Brutto vægt (kg)
80012330	1195*50*200	9.3	10.6
80012331	1460*50*200	11	12.8
80012333	1815*50*200	13.7	15.7

12. RENGØRING

Opmærksomhed! Regelmæssig og grundig rengøring hjælper til, at bevare dit varmepanel effektivitet i mange år.

1. Af sikkerhedshensyn frakoble strømkablet før rengøring af enheden.
2. Tag front gitteret ud gennem åbningerne på rammen ved brug af en passende skruetrækker.
3. Reflektor og glødetråd kan rengøres med en blød klud, en blød børste eller kold – eller tør luft. Kluden kan være fugtig, men aldrig for våd og der bør aldrig bruges kemikalier.
4. Undlad at bruge rengøringsmidler, da det højst sandsynlig vil beskadige reflektoren.
5. Genindfør gitteret ved hjælp af en passende skruetrækker.



Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder at dit elektriske udstyr bør bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald.

Der er separate affaldssystemer for re-cycling i EU.

For mere information, kontakt de kommunale myndigheder eller butikken du købte produktet.



Moreland A/S

Knullen 22

5260 Odense S

Danmark

Tlf.: + 45 70 22 72 92

Email: post@moreland.dk