




























Samlevejledning  
Hængesofa i creme  
80036674




Læs venligst samlevejledningen inden du tager hængesofaen i brug!

## Indhold


A		2
B		2
C		4
D		2
E		4
F		2
F1		2
G		14
H		22
I		2
J		6

K		4
L		12
M		4
N		1
O		2
P		2
Q		2
R		2
S		2
T		1
U		8
V		2
W	  	2
Y		2
X		1


Trin 1




Trin 2




Trin 3




Trin 4




Trin 5



Trin 6



## Trin 7



Nu er hængesofaen samlet, husk at efterspænde bolte og skruer inden hængesofaen tages i brug!