

Fetchin' Fun™ Kæledyrs-legepool og Forhøjet Seng

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER



Lad aldrig barnet være uden opsyn - fare for drukning.

- Må kun bruges af kæledyr.
- Kun til privat brug.
- Kun til udendørs brug.
- Børn kan drukne i en meget lille mængde vand. Tøm poolen, når det ikke er i brug.
- Anbring ikke poolen på beton, asfalt eller andre hårde overflader.
- Placer produktet på en plan overflade mindst 2 m fra enhver anordning eller forhindring, såsom et hegn, garage, hus, overhængende grene, vaskesnor eller elektriske ledninger.
- Det anbefales at ryggen vender mod solen under leg.
- Ændringer foretaget af ejeren af det originale soppebassin (for eksempel påsætning tilbehør) skal udføres i henhold til producentens anvisninger.
- OPBEVAR MONTERINGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG.

Sengens vægtpacitet: 45 kg

DELE OG VÆRKTØJ

Sammenlign delene i kassen med de dele, der er anført i denne vejledning. Kontrollér, at udstyrets komponenter repræsenterer den model, du havde tænkt dig at købe.

Før du samler produktet, skal du bruge et par minutter på at blive fortrolig med alle delene.

Montering af denne pool kan ske uden ekstra værktøj.

OPSÆTNINGSVEJLEDNING

Valg af den rigtige placering

- På grund af den kombinerede vægt af vandet i poolen og brugerne er det vigtigt, at den overflade, der vælges til at installere poolen, er i stand til ensartet at bære den samlede vægt i hele den tid, poolen er installeret.
- Der skal være et passende afløbssystem til at håndtere overløbsvand. Når poolen fyldes, tømmes eller er i brug, kan der løbe vand ud af den.
- Overfladen skal være plan og glat. Hvis overfladen er skrånende eller ujævn, kan det skade poolens struktur og svejsepunktet.
- Den valgte overflade skal være fri for enhver form for genstand. På grund af vandets vægt kan enhver genstand under poolen beskadige eller perforere materialet på bunden.
- Den valgte overflade skal være fri for aggressive planter og ukrudtsarter. Disse typer af stærk vegetation kan vokse gennem dugen og skabe vandlækage. Græs eller anden vegetation, der kan forårsage lugt eller slimudvikling, skal fjernes fra opsætningsstedet.
- Der må ikke være luftledninger eller træer over en valgte placering. Sørg for, at stedet ikke indeholder nedgravede forsyningsrør, ledninger eller kabler af nogen art.

- Den valgte placering skal være langt fra husets indgange. Placer ikke udstyr, tilbehør eller andre møbler omkring poolen. Det vand, der løber ud af poolen under brug eller på grund af et defekt produkt, kan beskadige møblerne inde i huset eller omkring poolen.
- **Foreslåede opstillingsoverflader:** græs, jord og alle andre overflader, der overholder ovenstående opstillingsbetingelser.
- **Ikke-anbefalede overflader:** mudder, sand, grus, terrasse, altan, indkørsel, platform, blød/løs jord eller andre overflader, der ikke opfylder ovenstående opstillingsbetingelser.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

MONTERINGSVEJLEDNING

Advarsel: Skal samles af en voksen.

- Følg illustrationerne bagerst i Brugervejledningen for at få installationsinstruktioner. Tegninger er kun til illustrationsformål. Afspejler muligvis ikke det faktiske produkt. Ikke i målestok.
- **OVERFYLD IKKE**, da dette kan forårsage, at poolen kolliderer.
OBS: Lad ikke poolen være uden opsyn, mens den fyldes med vand.

VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

- Skift vandet i pools ofte (især i varmt vejr), eller når det er mærkbart forurenet, er urent vand skadeligt for brugerens helbred.
- Kontakt venligst din lokale forhandler for at få kemikalier til rensning af vandet i poolen. Sørg for at følge kemikalieforhandlerens instruktioner.
- I tilfælde af en lækage skal du lappe din pool med den medfølgende undervandsreparationsplaster. Du kan finde instruktionerne i de ofte stillede spørgsmål på supportafsnittet på vores hjemmeside (www.bestwaycorp.com/support).

INSTRUKTIONER TIL ADSKILLELSE OG OPBEVARING

Tømning

- Tjek lokale bestemmelser for bestemte retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools.
BEMÆRK: Må kun tømmes af en voksen!







Rengøring

- Efter brug rengøres alle overfladerne nænsomt med en fugtig klud.
BEMÆRK: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kemikalier, der kan beskadige produktet.

OPBEVARING

- Lufttør poolen, når poolen er helt tør, fold poolen forsigtigt sammen og læg den tilbage i dens originale emballage. Hvis poolen ikke er helt tør, kan der opstå skimmelsvamp og beskadigelse af poolen.
- Opbevares på et tørt sted ved en temperatur over 15 °C, utilgængeligt for børn.
- Undersøg produktet for beskadigelser i begyndelsen af hver sæson og med jævne mellemrum, når produktet er i brug.





FETCHIN' FUN™

1,02 m x 74 cm x 20 cm
(40 " x 29 " x 8 ")

561RG

A	x4
B	x4
C	x4
D	x8
E	x1
F	x1
G	x4
H	x2



1

