

Oceana™ Compactair™ SUP Brugervejledning

BRUGERVEJLEDNING

Gem disse instruktioner – Læs omhyggeligt før brug.

Følg alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan det få båden til at vælte eller eksplodere og resultere i personskade eller død.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER



Få hjælp på www.bestwaycorp.com/support

VI TILRÅDER, AT PRODUKTET IKKE SENDES TIL BUTIKKEN

SPØRGSMÅL? PROBLEMER? MANGLENDE DELE?

For ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, videoer eller reservedele, besøg venligst bestwaycorp.com/support

- Læs og omhyggeligt alle oplysninger i denne brugervejledning og forstå dem, før du pumper luftmadrassen op og bruger den.
- Disse advarsler, vejledninger og retningslinjer for sikkerhed behandler visse almindelige sikkerhedsrisici ved brug af SUP'en, men de kan ikke dække alle risici og farer i alle situationer. For din egen sikkerhed skal du altid overholde vejledninger og advarsler i denne vejledning. Manglende overholdelse af denne vejledning kan udsætte dig for alvorlig livsfare. Anvend kun produktet på de steder og under de forhold, det er beregnet til.

ADVARSEL

- Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis du forlægger dem, kan du finde dem på hjemmesiden www.bestwaycorp.com/support.
- Brug ikke pumpen uafbrudt i mere end 15 minutter. Den kan først bruges igen efter mindst 60 minutters afkøling.
- Den må kun forsynes med SELV.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

ADVARSEL: Enhver ændring eller modifikation af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil

forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Ret modtagerantennen ind eller flyt den.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som receiveren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/ tv-tekniker for at få hjælp.

BORTSKAFFELSE



Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug.

TEKNISKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Stand-up paddleboarding kan være en farlig sport. Brug af dette produkt udsætter brugeren for uventede risici, farer og farer.
- Brugeren bør være klar over samt forstå disse risici. Brugen af dette produkt er lig med respekt for overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne, der er indeholdt i manualen.
- Uanset antallet af personer om bord, må den samlede vægt af personer og udstyr aldrig overstige den anbefalede maksimale vægtkapacitet.
- Anvend ikke dette produkt, hvis du er under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicinering.
- Livredningsudstyr såsom redningsveste og bøjler bør til enhver tid tages i brug og inspiceres forinden. Padl altid med en erfaren partner, når du bruger dette produkt.
- Del dine ruter og tidsplaner med din partner.
- Tjek vejrudsigten først for at forstå havmiljøet og vejrforholdene, før du går i gang. Dårligt vejr og havmiljøer kan være meget farlige. Brug aldrig dette produkt under forhold, der er uden for din formåen (såsom, men ikke begrænset til, høje bølger, tidevand, strømme eller strømfald).
- Før hver brug skal du omhyggeligt inspicere produktet for tegn på slid eller lækager for at sikre, at alt er i god stand. Brug ikke SUP'en, hvis du opdager skader, og padl ikke i ukendte vandområder.
- Vær opmærksom på potentielle skadelige virkninger af væsker som batterisyre, olie og benzin. Disse væsker kan beskadige produktet.
- Hold balancen. En ujævn fordeling af vægten på brættet kan få brættet til at vælte, hvilket kan føre til drukning.
- Informer dig selv om lokale regler og farer i forbindelse med paddleboarding, surfing, sejlads og/eller andre vandaktiviteter.
- Når du er ombord på SUP'en, skal du altid bære snoren. Sørg for, at snoren ikke hænger fast eller bliver fanget i forhindringer under brug for at undgå at blive viklet ind eller fanget.

PRODUKTBESKRIVELSER

Varenummer	Oppustet størrelse	Anbefalet funktionstryk	Maksimal belastningsevne	Maksimalt antal personer
6532C	3,05 m x 84 cm x 15 cm	15 psi (1.03 bar)	130 kg	1 Voksen

OPSÆTNINGSVEJLEDNING



Nødvendige dele og værktøjer

Sammenlign delene i din kasse med de dele, der er angivet øverst på pakken. Kontrollér, at udstyrskomponenterne repræsenterer den model, du havde til hensigt at købe. Hvis nogen dele er beskadiget eller mangler på købstidspunktet, skal du besøge vores hjemmeside bestwaycorp.com/support.



MONTERINGSVEJLEDNING

OVERSIGT

DENNE SUP MÅ KUN PUSTES OP AF VOKSNE.


Følg tegningerne i denne manual, når du skal pumpe op. Tegningerne er kun til illustrationsformål. Afspejler muligvis ikke det faktiske produkt. Ikke i målestok.

 : Pumpes op med den indbyggede pumpe.

 : Pumpes op med en håndpumpe (medfølger ikke). Vi foreslår, at du køber en Bestway® højtrykshåndpumpe. Bestway-pumper er udstyret med en trykmåler, der kun viser lufttrykket, når det er over 5 PSI, hvilket er normalt. Når lufttrykket i produktet er lavere end 5 PSI, viser lufttrykmåleren ingen værdi.

VIGTIGT: Overskrid aldrig det tryk, der er angivet i produktbeskrivelsestabellen, da det vil beskadige produktet og endda forårsage alvorlige skader på brugeren og ugyldiggøre din garanti.

VED HJÆLP AF DEN INDBYGGEDE PUMPE



STRØMFORSYNINGSPORT

Brug det elektriske kabel (del B) til at tilslutte pumpen til din bil. Brug KUN et bilstik.

Luk hætten efter oppumpning, hver gang.

BEMÆRK: For at undgå at aflade bilens batteri eller problemer med kablet, skal du tage kablet ud af strømforsyningsporten og bilen, når pumpen ikke er i brug.

INFLATIONSSPORT

Åbn hætten, tryk på knappen for at aktivere den indbyggede pumpe, og tryk for at starte oppumpningen.

Generelt tager det cirka 15 minutter at pumpe SUP'en op, men det afhænger også af bilbatteriets tilstand. Den stopper automatisk, når SUP'en når det maksimale lufttryk. Du kan også sætte oppumpningen på pause ved blot at trykke på knappen.

BEMÆRK: Oppustningsporten kan ikke bruges til manuel oppustning af SUP'en.

DEFLATION PORT

Denne port har to funktioner - manuel oppustning og tømning.

Ved manuel oppumpning åbnes hætten, og der trykkes for at placere midterstiften i den høje position. Ved tømning åbnes hætten, og midterstiften trykkes ned i den lave position.

VIGTIGT: Pas på, at der ikke kommer vand ind i pumpen, da det kan beskadige de elektriske dele. Luk hætterne, når de tre porte ikke er i brug, selv når SUP er tømt for luft eller opbevares.

VEDLIGEHOLDELSE & OPBEVARING

- Længere tids udsættelse for solen kan forkorte din SUP's levetid. Vi anbefaler, at SUP'en ikke efterlades i direkte sollys i mere end 1 time efter brug.
- Lad luften slippe helt ud, før SUP'en foldes.
- Opbevares køligt og tørt uden for børns rækkevidde.
- Fold ikke dette produkt ud, når temperaturen er lav. Produktet skal placeres ved stuetemperatur (over 20°C) i 24 timer, før det pustes op.

VIGTIGT: Pas på, at der ikke kommer vand ind i pumpen, da det kan beskadige de elektriske dele. Luk hætterne, når de tre porte ikke er i brug, selv når SUP er tømt for luft eller opbevares.

