


SwaggerTM


Swagger SS1



Før samling

- 1. Der skal være 2 personer til at samle standeren.
- 2. Lad ikke standeren stå frit, før den er påfyldt sand.
- 3. Brug ikke vand, da dette vil sive ud af basen.
- 4. Denne stander er godkendt til at "dunke" i, da der er fjedre ved kurven.

A Bagplade




x1

B Kurv 801635
Net 425824




x1




B-2

C Sandbase 801642




x1

D Frontplade 801655




x1

E Supportstang
Lang 801623



x2

E-1 Supportstang
Kort 80038511




x2

F Rør sæt
801645



x1

G Rør sæt
801645



x1

H Rør sæt
801645



x1

I Stang kort
801656




x2

J Stang lang
801657



x2

K Hjul 801649



x2

L Beslag 801652



x2

M 80038512



x2

N-1 801656



x1

N-2 801657



x1

O 801636




x1

P 801653



x1

Q-1 Rectangle
Plate 80038514



x4

Q 801651



x2

Q-2 Rectangle
Plate 80038513



x1

R 80038515




x1

T 801654



x2

S 801639



x1

U 801654



x4

U-1 801654



x1

U-2 801654



x1

V 801654



20 x 13 x2

V-1 801654



20 x 20 x2

W 801654




x2

X 801654



x2

Y 801654



x1

Z 80037132



x1

a




M8 x2

b



M 5
M 8
M 10
M 12

c



M 5
M 8
M 10
M 12

c-1



M5 x1

c-2



M8 x29

c-3



M10 x16

c-4



M12 x12

b-1



M5 x1

b-2



M8 x12


b-3

M10 x11

b-4

M12 x4

M8 x25mm

**1** x4

M8 x40mm

**2** x2

M8 x60mm

**3** x4

M8 x65mm

**4** x1

M8 x110mm

**5** x2


M10 x90mm

**6** x2


M10 x110mm

**7** x5


M10 x25mm

**8** x4


M8 x 50mm

**9** x2


M12 x110mm

**10** x1


M5 x 25mm

**11** x1

M12 x170mm

**12** x3


M8 x120mm

**14** x1

Obs! Billederne af skruerne/boltene er kun vejledende. Gevindet kan variere i forhold til tegningerne.


Trin 1

1. Fastgør beslag(Z+Y) på sandbasen (C) Brug bolte (8), skiver (C-3) og møtrikker (B-3) .
2. Spænd derefter det nederste rør(H) på beslaget(Z).
Brug bolt(7), skiver(C-3) og møtrik(B-3).




Trin 2

1. Monter støtte stængerne(E) i det mindste hul på det nederste rør(H). Brug bolt (14) skiver (C-2) og møtrik (B-2)
2. Før bolten(2) igennem beslaget(L). Derefter køres akslen(M) igennem beslaget(L) og hjulet(K).
3. De opsamlede hjul(K) skal igennem sandbasen(C) og fastgøres med skive(c-2) og møtrik(A). Husk beskyttelseshætten(T).




Trin 3



1. Sammensæt det midterste rør(G) med det nederste rør(H).
Bemærk at hullerne skal være lige over for hinanden.

Trin 4


1. Monter den nederste aksel(N-2) og den øverste aksel(N-1). Placer derefter frontpladen(D) og spænd med bolte(9) og skiver(V). Nu kan bolten(5) spændes helt.
2. Monter beslaget(S) på det midterste rør(G). Brug bolte(5), skiver(C-2) og møtrikker(B-2).



Trin 5




Monter nettet(B2) på ringens(B1) kroge




1. Fastgør kurven(B), men fjedrene(X/W) på bagpladen(A).
Brug boltene(1/6), skiver(C-2/C-3) og møtrikker(B-2/B-3)

Trin 6



1. Fastgør de stængerne(J/I) på bagpladen(A).
Brug bolte(3), skiver(C-2) og møtrik(B-2).




2. Montér stængerne og beslaget(Q) på standen(F)
Brug bolte(12), skiver(C-4) og møtrik(C-4). Husk mellemstykke(R). Sæt topdækslet(U-1) i toppen af standen.

Trin 7


Sammensæt toprøret (E) og mellem røret (F)

Bemærk at hullerne skal være lige over for hinanden

Sæt rørene sammen med bolt (7) beslag (Q-1) skive (C-3) og møtrik (B-3)




Trin 8



1. Montér cylinderen(O) for ende af stængerne(I/J). Brug bolte(12), skiver(C-4) og møtrik(B-4). Husk mellemstykke(V)
2. Sæt dækslerne(U) i enderne af stængerne(I/J)

Trin 9




3. Spænd cylinderen(O) på beslaget(S), med bolt(4), skive(C-2) og møtrik(B-2).

Monter derefter håndtaget(P) på cylinderen(O), men bolt(B-1), skive(C-2) og møtrik(B-1)

Der skal være 2 personer til at påfylde sand i basen. Brug ikke vand, da dette vil sive ud og sandbasen kan frostspringe.

1. Placér standeren der, hvor den skal benyttes og afmonter låget til basen.
2. Juster standeren til laveste højde og tilt standeren i 45 grader. Påfyld derefter sand i basen. Når basen er fyldt med sand, tiltes standeren på plads og resten af basen fyldes med sand.



ADVARSEL: Hvis du ikke følger alle instruktioner og advarsler præcist, kan det medføre alvorlig personskade.