




Zero Inground



WARNING

Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment.
Save this manual for future reference.

Warning:

- Contains small parts - Choking hazard.
- Not for children under 3 years old.
- To prevent slipping, the trampoline should not be used when wet.
- For domestic use only.
- Only one person may jump at any given time and jumping should only happen at the center. Somersaults and similar jumps are forbidden.

Safety instructions

Read all instructions and complete assembling the product before use.

Never let children climb on the net as this can result in the child falling and get injured. Adult supervision is necessary at all times when the product used by children.

To reduce risk of entanglement in the net, keep small children away from net area at all times.

When properly assembled and used as intended, this product is designed to provide many hours of training and fun.

The metal frame of the product can conduct electricity. Lights, extension cords, and all such electrical equipment must never be allowed to come in contact with the product.

Inspect the product before every use. Make sure all parts are correctly and securely positioned and attached. Tighten any loose parts. Replace any torn, defective, or missing parts.

Assembly instructions

It is recommended to be two persons or more to assemble the product.

Move all obstacles such as wires, tree limbs, and other possible obstacles.

Never set up the product in heavy rain, wind or stormy conditions.

When moving the assembled product, have minimum two people to lift the product off the ground with even weight distribution.

Place the product on an even surface before use.

Secure the product against unauthorized and unsupervised use.

Maintenance

Inspect the product before each use and replace any torn, defective, or missing parts. The following conditions could present potential dangers::




















1. Missing, wrongly positioned, or insecurely attached frame or frame padding.
2. Punctures, frays, tears, or holes worn in the product mesh.
3. A bent or broken frame or support system.
4. Sharp points sticking out of the frame or suspension.
5. Loosened or missing hardware.

We are not liable for injuries recieved during use of the trampoline.





TABLE OF CONTENTS


Safety warnings.....	16
Part identification.....	18
Assembly.....	19-29
Retailer information.....	29

			10FT	12FT	14FT
1			1	1	1
2			1	1	1
3			6	8	8
4			6	8	8
5			3	4	4
6			6	4	8
7			6	8	8
8			60	72	80
9			6	8	8
10		6	8	8	
11			3	4	4
12		3	4	4	
13			3	4	4
14		12	16	16	
15			6	8	8
16		2	3	3	
					
					
					


STEP 1


10ft  **x6**


12 / 14ft  **x8**




STEP 2


10ft  **x3**


12 / 14ft  **x4**




STEP 3


10ft  **x3**


12 / 14ft  **x4**




STEP 4

10ft  **x3**


12 / 14ft  **x4**



STEP 5




STEP 6





STEP 7

10 / 12 / 14ft




x4




STEP 8

10 / 12 / 14ft




x4




STEP 9


10 / 12 / 14ft




xALL




STEP 10




STEP 11



STEP 12




STEP 13




STEP 14


Size	øPit 1	øPit 2	øPit 3	D1	D2	D3
ø10ft (ø305cm)	ø317cm	ø307cm	ø277cm	100cm	17cm	3cm
ø12ft (ø366cm)	ø378cm	ø368cm	ø338cm	100cm	17cm	3cm
ø14ft (ø427cm)	ø439cm	ø429cm	ø399cm	100cm	17cm	3cm






STEP 15




STEP 16




STEP 17



STEP 18





WARNING

**Read all precautions and instructions in
this manual before using this equipment.
Save this manual for future reference.**

Approval: EN71-14

Odense, 1/1-2018

bestplay A/S

Knullen 22

5260 Odense S


+ 45 70 22 72 92

Danmark



bestplay

Sikkerhedsnet til Zero Inground Trampolin



ADVARSEL: Hvis du ikke følger alle instruktioner og advarsler præcist, kan det medføre alvorlig personskade.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsblad.....	3
Indhold.....	4
Samlevejledning sikkerhedsnet.....	5-8

Advarsel:

- Kun til udendørs brug.
- Indeholder små dele som kan forårsage kvælning.
- Trampolinen skal samles af en voksen i overensstemmelse med samlevejlingen og tjekkes efter af en voksen før brug.
- Trampolinen må ikke bruges af børn under 3 år.
- Der skal springes uden sko.
- Tøm lommer og hænder før brug.
- Spring ikke ud over kanten.
- For at undgå at glide, bør trampolinen ikke bruges når den er våd.
- Kun til privat brug
- Der må kun springes af én person ad gangen, der bør kun springes i midten af trampolinen og der må ikke laves salto, flik-flak eller lignende spring.
- Brug ikke trampolinen når det blæser kraftigt og sørg for at den er fæstnet.

Sikkerhedsinstrukser

Læs alle instrukser og færdiggør samlingen før brug. Det kan være en fordel at være to til at samle trampolinen.

Hvis den er samlet og bruges korrekt, kan den bruges til mange timers sjov.

Tjek trampolinen før hvert brug. Hvis dele er slidte, i stykker eller manglende, så udskift disse. Spænd dele der måtte være løse.

Trampolinen skal samles på en plan overflade, mindst 3 meter væk fra bygninger eller andre forhindringer som hegn, garage, hus, hængende grene, vasketøjsnor eller elkabler.

Trampolinen skal samles og placeres på blødt materiale, fx. græs og sand. Samme materiale bør også fortsætte 1.5 meter ud fra trampolinen hele vejen rundt.

For at undgå at helt små børn risikerer at blive vinklet ind i nettet, bør de holdes væk fra nettet. Hav altid opsyn af en voksen hvis børn bruger trampolinen.

Lad aldrig et barn klatre på nettet da de kan falde ned og få alvorlige skader.

Da metalrammen er elektrisk ledende, må elektriske dele aldrig komme i kontakt med trampolinen. Dette inkluderer bl.a. lamper, forlængerledninger og andet elektrisk udstyr.

Samlingsadvarsel

Trampolinen bør aldrig samles i voldsomt regnvejr, blæst, storm eller lignende forhold.

Når trampolinen skal flyttes, bør mindst to personer løfte den og med en lige vægtfordeling.

Placér trampolinen på en plan overflade.

Vedligeholdelse








Tjek trampolinen før ethvert brug. Følgende forhold kan potentielt udgøre fare:

1. Manglende, forkert eller usikker samling af metalrammen.
2. Hvis nettet er hullet, flosset eller ødelagt.
3. Bøjet eller brækket metalramme.
4. Udstikkende skarpe dele.
5. Løse eller manglende dele af trampolinen.



Vi tager ikke ansvar for skader pådraget under brug af trampolinen.


Indhold

		10FT	12FT	14FT
1		6	8	8
2		6	8	8
3		12	16	16
4		6	8	8
5		1	1	1
6		2	2	2
7		6	8	8

Samling


TRIN 1

10ft




x2

12/14ft





x2


TRIN 2



TRIN 3

10ft  **x6**


12/14ft  **x8**




TRIN 4

10ft  **x6**


12/14ft  **x8**



TRIN 5







TRIN 6




 Hvis snoren til kantpuden har været strammet før, løs den i så fald inden.

TRIN 7



8



**ADVARSEL: Hvis du ikke følger alle
instruktioner og advarsler præcist, kan det
medføre alvorlig personskaade.**

bestplay A/S
Knullen 22
5260 Odense S
+45 70 22 72 92
Danmark

